

HANDLEIDING MINIZENDER MZ-4.433



Detecto Command Sytems B.V.
Ter Steeghe Ring 63
3331 LX Zwijndrecht

Tel: (+31)(0)78-6200350
Fax: (+31)(0)78-6128925
Email: algemeen@detecto.nl
Web: www.detecto.nl / www.detecto.biz

INHOUD

1. Voorwoord	3
2. Vervangen batterij	4
2.1 Openen van het kastje	4
2.2 Batterij vervangen	4
3. Codering	5
3.1 Inleren nieuwe code	5
4. Notities	7

1: VOORWOORD

De nieuwe minizender MZ-4.433 is ter vervanging van de verouderde versies 1- tot en met 4-kanaals met harde plastic drukschakelaars.

De nieuwe MZ-4.433 zender is uitsluitend leverbaar in een 4-knops 433MHz uitvoering.

De drukknoppen bestaan uit een zacht rubberen front, wat een grote verbetering is ten opzichte van de oudere versie.

De zender heeft de laatst mogelijke techniek en heeft een aantal functies die een normale minizender niet heeft!

Dit brengt met zich mee dat de zender een duidelijk groter bereik heeft in combinatie met de nieuwste ontvanger en draadloos (!) coderend is.

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw leverancier.

2: VERVANGEN BATTERIJ

2.1: Openen van het kastje

Aan de achterkant van het kastje is een schroefje aanwezig. Alvorens het kastje te openen moet deze verwijderd worden. Na verwijdering ga dan als volgt te werk:



Licht het dekseltje iets op en schuif het dekseltje naar achteren zodat de haakjes vrij komen van de bovenkant. (1)

Als de haakjes van het dekseltje vrij zijn kan het dekseltje opgelicht worden (2)

Let erop dat het oplichten niet geforceerd gaat om het afbreken van de haakjes te voorkomen.

Om het kastje te sluiten ga dan andersom te werk.

2.2: Batterij vervangen

De batterij is een Lithium 3V batterij van het type CR2032

Gebruik bij vervanging uitsluitend een batterij van hetzelfde type.

De oude batterij kan simpel onder het klemmetje uitgeschoven worden.

Let bij het plaatsen van de nieuwe batterij dat de (+) aansluiting naar boven gericht is.

3: CODERING

Af fabriek is de zender voorzien van een unieke codering.
Deze code is uitsluitend te veranderen door middel van een tweede (compatible) zender of door uw leverancier.

3.1: Inleren nieuwe code

De minizender is coderend en heeft geen codeerschakelaars.
Voor het inleren van een nieuwe code is een tweede zender vereist die compatibel is met de minizender.
Deze twee zenders kunnen draadloos 'gepaard' worden.
Ga hiervoor als volgt te werk:



Aan de rechterkant van de vierde drukschakelaar zit een tweede schakelaar. (leerknop)
Druk deze in en houdt deze ingedrukt.
Druk vervolgens op één van de vier functietoetsen waarvoor de code ingeleerd moet worden.
Het ledje van de zender begint te knipperen.
De zender staat nu in de 'leermode'
Bedien nu de functie van de zender waarvan de code overgenomen moet worden.
Als de zender de code accepteert gaat het ledje uit.
Als na ongeveer 5 seconden de minizender geen geldige code ontvangt verlaat deze de 'leermode' en gaat het ledje uit.
Om te voorkomen dat de zender een vreemd signaal inleert, is het

bereik zeer beperkt.

Beide zenders dienen dan ook direct naast elkaar te liggen .

Elke drukschakelaar van de zender kan apart een code inleren, echter maar één unieke code per drukschakelaar.

Het is wel mogelijk dezelfde code in te leren op alle drukschakelaars.

4: NOTITIES